

# Trinkwasser Entnahme Jostal

Entnahmestelle mit Standrohr, Systemtrenner und Wasserzähler für Bürger  
(Kann beim Wasserwerk gegen Gebühr ausgeliehen werden.)

Kein Unterflurhydrant, sondern Spülhydrant Storz C.

Entnahme nur mit Spezial Standrohr mit Systemtrenner

Kein Anschluss für eine Pumpe. Nur zum Befüllen von faltbehälter oder Tank.

**Standort Einfahrt Schildwende:**



**Standort Einfahrt Siedelbach:**



## Anleitung:

1. Deckel öffnen
2. Spezial Standrohr mit Systemtrenner montieren
3. Halbmond Schieber öffnen !Nur halbe Umdrehung! Kleiner Schieberschlüssel

